



Step 1: Insert the mesh into the car window
 Schritt 1: Setzen Sie das Netz in die Autoscheibe ein
 Première étape gaine de maille dans la fenêtre
 Krok 1: Vložte síť do okna auta
 Krok 1: Vložte oko do okna vozidla



Step 2: Organize the mesh
 Schritt 2: Organisieren Sie das Netz
 Deuxième étape pour trier le maillage
 Krok 2: Uspořádat síť
 Krok 2: Organizácia ôk



Step 3: Tear off the adhesive backing of the Velcro
 Schritt 3: Reißen Sie die Kleberückseite des Klettverschlusses ab
 Étape 3 déchirer la colle arrière du sticker magique
 Krok 3: Odtrhněte lepicí podložku suchého zipu
 Krok 3: Odtrhnite lepiaci chrbát Velcro



Step 4: Stick the Velcro onto the car
 Schritt 4: Magic auf das Auto aufkleben
 Étape 4 coller la magie sur la voiture
 Krok 4: Přilepte suchý zip na auto
 Krok 4: Vložte Velcro na auto



Step 5: Fix the window screen strip onto the Velcro
 Schritt 5: Fixieren Sie die Fensterleiste auf dem Klettverschluss
 Étape 5 fixez le ruban de fenêtre à Magic
 Krok 5: Připevněte okenní obrazovku na suchý zip
 Krok 5: Upraviť pás okna na obrazovku na Velcro



installation is complete
 Installation abgeschlossen
 Installation terminée
 instalace je dokončena
 Inštalácia dokončená



3Pagen Versand und Handelsges. mbH
 St. Jöris Strasse 16-28
 52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de