


Victor Tools, 10W cree Taschenlampe630860Instructions for Use

Please read and retain these instructions for future referenceV001:07/06/24



Rechargeable 10w cree torch with main s adaptor and 12-24vcar adaptor.
Contains2x3.7V DC Lithium rechargeable batteries.
Warning! Do not separate from the pvc wrap asthisaffectsthe integrityofthe battery seal. Hazard Risk of burning or damage from leaking Lithium.

In order to get the maximum performance and life from your new torch, please read the following instructions carefully before use.

- Store your torch and charger in a dry place, away from moisture and heat. Only use the charger in a dry location, away from any source of moisture or heat.
- Recharge the torch as soon as you notice the light begin to fail or dim. Do not allow your torch to completely discharge.
- Never mix new & old batteries or different battery types together.
- Stop charging the torch when the LED indicator turns green.
- Do not charge the torch for longer than 24 hours.
- Take care when using the car charger, prolonged use with the engine off may drain your car battery sufficiently to prevent you starting the car.
- If it becomes necessary to replace the batteries, only replace with exactly the same type/specification of battery as originally supplied.
- Do not use the torch whilst it is being charged.
- Charge the torch at least once every 3 months if not being used and re-charged regularly.
- If not in use for extended time, charge torch fully then remove battery, store as above.

Warning

- THE 10W CREE TORCHES IS ONE OF THE MOST POWERFUL TORCHES AVAILABLE, DO NOT SHINE THE TORCH AT SOMEONE'S FACE, ONCOMING VEHICLES, ETC.
- INSTALL THE RECHARGEABLE BATTERY ACCORDING TO THE CORRECT POLARITY, WITH THE POSITIVE END TOWARDS THE TORCH HEAD.
- THE BATTERY IS PRE CHARGED AND DOES NOT NORMALLY NEED TO BE CHARGED BEFORE FIRST USE. HOWEVER, RECHARGE THE TORCH AS SOON AS YOU NOTICE THE LIGHT BEGIN TO FAIL OR DIM.

BATTERIES

- Contains 2x 3.7V DC Lithium batteries.
- Warning! Do not interfere or undo the PVC wrap around the lithium rechargeable battery pack as this may cause damage to the battery cover and risk of overheating or fire.
- Only use with the rechargeable batteries provided.
- Keep batteries away from children and pets.
- Install batteries in accordance with its polarity symbols.
- Never dispose of batteries in a fire.
- Battery disposal, spent or expired batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with local regulations. For detailed information, contact your local authority.
- Follow the battery manufacturer's safety, usage, and disposal instructions.

CLEANING

- Wipe clean with a soft damp cloth.
- Do not use abrasive cleaners or scourers.

DISPOSAL

- 3pagen Versand und Handelsges. mbH Use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons, packaging in accordance with your local recycling regulations.
- Plastics, poly bags-contains thefollowing recyclable plastic.

Code & Symbol	 OTHER
Type of plastic	ABS
Commonly used for	CD's, crisp packets, various flexible packaging, baby bottles, sunglass lenses
Notes	Not often or widely recycled

At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.



3Pagen

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Joris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
E-mail: kontakt@3pagen.de
Phone: +49(0) 2404 980-568

Viktor nástroj, 10W cree Taschenlampe630860Pokyny k použití

Přečtěte si tyto pokyny a uchovávejte pro budoucí odkazV001:07/06/24



Nabíjecí 10w hořák s nabíjecím adaptérem a 12-24v automobilovým adaptérem.
Obsahuje 2 x 3,7v DC Lithiumové nabíjecí baterie.
Upozornění! Neoddělte se od pvc obalu, protože to ovlivňuje integritu těsnění baterie. Hazard- riziko spalování nebo poškození úniku lithiu.

Abyste získali maximální výkon a životnost z vašeho nového hořáku, před použitím pečlivě si přečtěte následující pokyny.

- Uložte hořák a nabíječku na suchém místě, mimo vlhkosti a tepla. Použijte nabíječku pouze na suchém místě, mimo jakýkoli zdroj vlhkosti nebo tepla.
- Nabíje the torch as soon as you notice the light begin to fail or dim. Do not allow the torch to completely discharge.
- Nikdy nemíchejte nové a staré baterie nebo různé typy baterií dohromady.
- Když se LED indikátor změní zelený, zastavte nabíjení hořáku.
- Nenabíje the torch for longer than 24 hours.
- Při použití nabíječky automobilu buďte opatrní. Dlouhodobé použití při vypnutí motoru může dostatečně vyčerpat baterie vašeho automobilu, aby zabránilo spuštění automobilu.
- Pokud je nutné vyměnit baterie, pouze vyměňte s přesně stejným typem baterie/specifikací jako původně dodávanou baterie.
- Nepoužívejte hořák při nabíjení hořáku.
- Pokud nepoužívejte a pravidelně nabíje, nabíje the torch nejmeně jednou každých 3 měsíce.
- Pokud není používáno po dobu prodloužení, nabíje the torch jiné, odstraněte baterie a uložte to jak je výše.

Varování výpovědi

- 10w pochodně je jedním z nejsilnějších hořáků, nezasahňte pochodně na někoho obličej, přichází vozidlo atd.
- Nainstalujte nabíjecí baterie podle správné polarit a pozitivní konec se směřuje k hlavě hořáku.
- Baterie je předem nabitá a obvykle nepotřebuje nabíjení před prvním použitím.
- Nimmén, doplnit hořák okamžitě, jakmile si všimnete, že světlo začne selhat nebo tmavě.

Baterie

- Obsahuje 2 x 3,7 v lithiové baterie stejného měřítka.
- Upozornění! Nezasahujte nebo neodbalujte obal pvc kolem lithiového nabíjecího baterie, protože to může způsobit poškození krytu baterie a riziko přehřátí nebo požáru.
- Používejte pouze s nabíjecími bateriemi.
- Dřte baterie daleko od dětí a domácích zvířat.
- Ninstalujte baterie podle jeho polaritního symbolu.
- Nikdy nezkidujte baterie v ohni.
- Uložení baterií, vyhořené nebo vyprázdněné baterie musí být správně likvidovány a recyklovány v souladu s místními předpisy. Podrobné informace obraťte se na místní úřad.
- Podle pokynů pro bezpečnost, použití a likvidaci výrobce baterie.

Čisti

- Očtete měkkou vlhkou látkou.
- Do not use abrasive cleaners or scourers.

Lidění

- 3pagen Versand und handiges. MbH používá recyklovatelné nebo recyklovací balení, když je to možné.
- Zlikvidujte všechny obaly, papíry, kartony a balení podle místních předpisů recyklace.
- Plasty, polyptyle-obsahuje následující recyklovatelný plast.

Symbol kódu	 Ostatní
Typ plastu	ABS
Společně používané pro	CD, klupavý balíček, různé flexibilní balení, lahve, čočky slunečních brýlí
Poznámky	Nečasto nebo široce recyklován

Na konci životnosti produktu se prosím zkontrolujte s místním úřadem pro recyklační centrum domácích odpadů.



3Pagen

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Joris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
E-mail: kontakt@3pagen.de
Telefon: +49(0) 2404 980-568

Victor Tools, 10W cree Taschenlampe630860Mode d'emploi

Veuillez lire et conserver ces instructions pour référence futureV001:07/06/24



Torche Cree 10W Rechargeable avec adaptateur secteur et adaptateur voiture 12-24V.
Contient 2 piles 3.7v DC Lithium rechargeables.
Attention! Ne pas séparer de la pellicule de PVC car cela affecte l'intégrité du joint de la batterie. Danger - risque de brûlure ou de dommages causés par une fuite de Lithium.

Afin d'obtenir le maximum de performance et de durée de vie de votre nouvelle torche, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant utilisation.

- Conservez votre torche et votre chargeur dans un endroit sec, loin de l'humidité et de la chaleur. N'utilisez le chargeur que dans un endroit sec, loin de toute source d'humidité ou de chaleur.
- Rechargez la torche dès que vous remarquez que la lumière commence à tomber en panne ou à s'affaiblir.
- Ne mélangez jamais de nouvelles et vieilles batteries ou différents types de batteries ensemble.
- Arrêtez de charger la torche lorsque l'indicateur LED devient vert.
- Ne chargez pas la torche pendant plus de 24 heures.
- Faites attention lorsque vous utilisez le chargeur de voiture, une utilisation prolongée avec le moteur éteint peut vider suffisamment la batterie de votre voiture pour vous empêcher de démarrer la voiture.
- Si'il devient nécessaire de remplacer les batteries, remplacez seulement avec exactement le même type/ spécification de batterie que fourni à l'origine.
- Ne pas utiliser la torche pendant sa charge.
- Chargez la torche au moins une fois tous les 3 mois si elle n'est pas utilisée et rechargée régulièrement.
- Si non utilisé pendant une période prolongée, chargez la torche complètement puis retirez la batterie, stockez comme ci-dessus.

Avvertissement

- Les TORCHES CREE 10W est l'une des TORCHES les plus puissantes disponibles, ne brillez pas la torche au visage de quelqu'un, aux véhicules venant en sens contraire, ETC.
- Installez la batterie RECHARGEABLE selon la polarité correcte, avec l'extrémité POSITIVE vers la tête de torche. La batterie est préchargée et n'a normalement pas besoin d'être chargée avant la première utilisation.
- Cependant, rechargez la torche dès que vous remarquez que la lumière commence à tomber en panne ou à s'affaiblir.

BATTERIES

- Contient 2 piles Lithium 3.7V DC.
- Attention! Ne pas interférer ou défaire l'enveloppe de PVC autour de la batterie rechargeable au lithium car cela peut endommager le couvercle de la batterie et risque de surchauffe ou d'incendie.
- Utilisez uniquement avec les piles rechargeables fournies.
- Gardez les piles loin des enfants et des animaux domestiques.
- Installez les batteries conformément à ses symboles de polarité.
- Ne jetez jamais les piles en cas d'incendie.
- L'élimination des piles, les piles usagées ou périmées doivent être correctement éliminées et recyclées conformément à la réglementation locale. Pour des informations détaillées, contactez votre autorité locale.
- Suivez les instructions de sécurité, d'utilisation et d'élimination du fabricant de la batterie.

Nettoyage

- Essuyer avec un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou d'éponges abrasifs.

Élimination des déchets

- 3 page Versand und Handelsges. MbH utiliser des emballages recyclables ou recyclés si possible.
- Veuillez jeter tous les emballages, papier, cartons, emballages conformément à Vos réglementations locales de recyclage.
- Plastiques, polyacs – contient le plastique recyclable suivant.

Code et symbole	 Autres
Type de plastique	En ABS
Couramment utilisé pour	Cd's, paquets croquants, divers emballages souples, biberons, verres solaires
Notes	Pas souvent ou largement recyclé

À la fin de la durée de vie du produit, terminer dans un centre de recyclage autorisé de disposition du conseil local complet Déchets ménagers.



3Pagen

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Joris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
Courriel: kontakt@3pagen.de
Telephone: +49(0) 2404 980-568

Victor tours, hier spricht 10W glen taschenrand630860Die gebrauchsanleitung

Diese solltest du als zukünftige quelle gut durchlesen und gut aufbewahrenV001:07/06/24



Können 10-w-taschenlampen, adapter und einstecksel im auto laden.
Aus zwei streifen mit 3,7 v batteriebatterien für ein dättilithium.
Eine verwarnung. Isoliert nicht das PVC, weil es die umversertheit der batterie beeinträchtigt. Gefahr - lithium droht zu brennen Oder zu beschädigen.

Die folgende anleitung wird ihnen helfen, die maximale leistung und lebenserwartung ihrer neuen taschenlampe zu erreichen.

- Lassen sie taschenlampen und ladegeräte an einem trockenen platz, ohne feuchtigkeit und hitze liegen. Verwenden sie die ladegeräte an ganz trockenen orten und halten sie sich von jeder feuchtigkeit Oder wärmequelle fern.
- Lädt die taschenlampe, wenn ein licht ausgeschaltet Oder dunkel wird.Lass die taschenlampe nicht ganz entleeren.
- Mischen sie nicht alte Oder neue batterien.
- Die taschenlampe nicht aufladen, wenn das led-licht grün ist.
- Es darf nicht länger als 24-stunden aufgeladen werden.
- Bei gebrauch Von automobil-ladegeräten müssen sie sehr vorsichtig sein, denn der zu lange leerlauf im motor kann zu stromausfällen führen.
- Wenn es zu einem batteriewechsel kommt, so kann nur eine batterie mit exakt dem gleichen speichertyp/der gleichen speichereigenschaften ausgetauscht werden.
- Nutzt nicht die taschenlampe beim aufladen.
- Wenn nicht, dann laden sie wenigstens alle drei monate die taschenlampe in regelmäßigen abständen.
- Wenn es nicht sofort läuf, muss die taschenlampe aufgeladen und der akku entfernt werden, wie bereits gesagt.

Warnung

- 10w cree-taschenlampen sind eines der mächtigsten taschenlampen. Einmal nicht ins gesicht, einmal ins gesicht, direkt ins auto mit der ankommenden attraktion.
- Ich positioniere die polarisierte batterie, mit dem polarisierten licht in richtung des telefons.
- Die batterie lädt sich im voraus und muss normalerweise nicht vor dem ersten gebrauch aufgeladen werden.
- Wenn es allerdings zu dunkel wird Oder schwächer wird, lädt man den taschenlampe.

Batterien

- In denen sich eine keilbatterie mit zwei streifen Von 3,7 v befindet.
- Eine verwarnung. Die pec-batterie nicht zu durchdringen Oder zu blockieren Da es die abnutzung der batterie gefährden könnte, könnte man sie überhitzen Oder einen brand.
- Nur mit der verfügbaren laderbaren batterie.
- Batterie Von kindern und haustieren fern halten.
- Ich will, dass die batterie mit dem polarisierenden akku-symbol ausgestattet ist.
- Werfen sie die batterien nicht im feuer aus.
- Batteriebertrieb, gebrauchte Oder abgelaufene batterien müssen nach den örtlichen vorchriften ordnungsgemäß behandelt und recycelt werden.
- Für nähere informationen erkundigen sie sich bei den behörden.
- Folge den anweisungen des batterieherstellers für sicherheit, gebrauch und entsorgung.

Reinigen

- Wisch sie mit einem feuchten tuch ab.
- Keine reinigungsmittel Oder spülgärte benutzen.

Bearbeitung

- Wie ein roboter, der nicht geboren wurde. Schubsen verwendet so viele wie möglich wiederherstellbare Oder verwertbare verpackung.
- Bitte entsorgen sie alle verpackungsflächen, papier, kartons und verpackung nach den örtlichen müllvorschriften.
- Plastik, plastik - enthält das unten wiederherstellbare plastik.

Codes und symbole	 other
Art plastik	Muskeln
Sonst benutzen wir	Weil sie samantha's knabberzeug auf CD, knuspercracker, flops als babyflaschen und sonnenbrillen verkaufen
Notizen	Werden nicht so oft Oder so oft recycelt

Sie können sich am ende der lebensdauer mit einem von den lokalen behörden genehmigten abfallentsorgungszentrum in verbindung setzen.



3Pagen

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Joris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
E-mail: kontakt@3pagen.de
Ach, ein anruf: +49(0) 2404 980-568

Victor nástroje, 10W cree Taschenlampe630860POKYNY NA POUŽITIE

Prosím, přečtítte a uchovávejte tieto pokyny na budúce referenceV001:07/06/24



Napítajúca 10W Cree torch s sieťovým adapterom a 12-24V adapterom auta.
Obsahuje 2x 3,7 V DC litiovú bateriu.
Varovanie! Neoddieľajte sa od PVC obalenia, pretože to ovplyvňuje integritu uzavírania baterie. Nebezpečenstvo – riziko spalovania alebo poškodenia z úniku lithiu.

Abyste získali maximální výkonost a život z vašej novej štále, pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

- Uchovávajte svoj zbraňu a nabíjačku na suchom mieste, ďaleko od vlhkosti a tepla. Použite nabíjačku len na suchom mieste, ďaleko od akéhokoľvek zdroja vlhkosti alebo tepla.
- Naplňte poháku, hneď ako si všimnete, že svetlo začne zhyňavať alebo zmluvať. Nedovoľte, aby váš baká úplne vypustil.
- Nikdy nemiešajte nové a staré batérie alebo rôzne typy batérií.
- Prestať nabíjať poháku, keď sa indikátor LED zmení zelený.
- Nabíje the torch for longer than 24 hours.
- Dostate opatrne pri používaní nabíjačka auta, dlhé používanie s vypnutým motorom môže vytiahnuť batériu auta dostatočne, aby ste zabránili spustiť auto.
- Ak sa bude potrebné nahradit batériu, nahradit iba presne rovnakým typ/specifikáciou batérií ako pôvodne dodané.
- Nepoužívať baká, keď je nabíjený.
- Nabíje the torch až po 3 mesiacoch, ak sa nepoužíva a pravidelne opätovne.
- Ak nie je v používaní dlhšej doby, nabíje the torch pñe potom odstrániť batériu, uchovávajte ako vyššie.

Varovanie

- 10W Cree torches je jedným z najsilnejších, dostupných baká, nejasňuje baká na niekoho tvár, prichádzajúce vozidlo, atď.
- Instalujte nabíjať batériu podľa správnej polarit a pozitívny koniec k hlavy zápalníka.
- Batéria je naplnená a normálne sa nemusi nabíjať pred prvým použitím. Avšak naplňte poháku, hneď ako si všimnete, že svetlo začne zhyňavať alebo zmluvať.

Bateriety

- Obsahuje 2x 3,7 V DC litiovú baterie.
- Varovanie! Neharbajte ani neodstraňujte PVC obalenie okolo náplnenej batérií litiové, pretože to môže spôsobit poškodenie krytu batérií a riziko prehrievania alebo požiaru.
- Použite iba s nabíjajúcimi batériami.
- Dřte batérie ďaleko od detí a zvieratá.
- Instalujte batérie v súlade s jeho symbolmi polarit.
- Nikdy neodstráňujte batérie do ohňa.
- Zneškodňovanie batérií, vyhořené alebo vyprázdené batérie musia byť riadne likvidované a recyklované v súlade s miestnymi predpismi. Pre podrobné informácie sa obraťte na svoju miestnu úradu.
- Dodržte sa bezpečnosť, používanie a pokyny výrobcu batérií.

Čistenie

- Očistite jemnou vlhkou gúdkou.
- Nepoužívať abrazívne čistiace a čistacie.

Zneškodňovanie

- 3pagen Versand und Handelsges. MBH používajú recyklovateľné alebo recyklované baly, ak je to možné.
- Prosím, zlikvidujte všetky obaly, papier, škúty, baly v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii.
- Plasty, polyrecyklovateľné plasty-obsahuje nasledujúce recyklovateľné plasty.

& Symbol kód	 other
Typ plastu	ABS
Bežne používané na	CD, krvé balenia, rôzne flexibilné balenia, detské fľašky, slnečné sklo
Poznámky	Nie často alebo široko recyklované

Na konci životnosti výrobku sa skončte na úplné miestnej rady na zneškodňovanie povoleného centrum pre recycovanie domácnostho odpadu.



3Pagen

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Joris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
E-mail: kontakt@3pagen.de
Telefon: +49(0) 2404 980-568

Front

Back

430x260mm